



WASCH- UND REINIGUNGSANLAGEN

Waschanlagen RAUCHWAGEN

Rauchwagenwaschanlage

Serie RWA

Die Rauchwagenwaschanlage wird am Boden montiert, dadurch können die Reinigungsgüter fast ebenerdig über eine Rampe eingefahren werden. Die Beschickungstür wird über einen Endschalter in Ihrer geschlossenen / geöffneten Endstellung abgefragt. Dadurch ist gewährleistet, dass die Türen wirklich geschlossen sind. Mit dem Schließen der Tür beginnt der Waschzyklus nach dem Quittieren automatisch.

Typ	RWA 1 Türe	RWA 2 Türen
Kapazität/h je nach Art & Verschmutzung der Wägen	30	30



Optionen

Einlauf Bodenbündig

Durchlauferhitzer

Dampfheizung

Elektrische Heizung

Wrasenabzug

Dosierpumpe

Gerne bieten wir Ihnen kundenspezifische Anpassungen an.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Lösung zu finden.